

PHILIPS TV UYDU KANAL KURULUM VE KANAL SIRALAMA KILAVUZU

İÇERİK

GİRİŞ	3
2014 Model 8000 Serisi.....	4
2014 Model 6000-7000 Serisi.....	5
2014 Model 4000-5000 Serisi.....	6
2013 Model 6000-7000-8000 Serisi	7
2013 Model 3000-4000-5000 Serisi	8
2013 Model 3008-3018 Serisi.....	9
2012 Model 6000-7000-8000 Serisi	10
2012 Model 4000-5000 Serisi.....	11
2012 Model 3000 Serisi.....	12
2011 Model 5000-6000-7000-8000-9000 Serisi.....	13
SIKÇA SORULAN SORULAR.....	14

GİRİŞ

Bu kılavuzda, dahili uydu alıcılı Philips Televizyonunuzda Uydu ve Kanal kurulumunun nasıl yapılacağı ve kurulan kanalların tercihinize göre nasıl sıralanabileceği anlatılmaktadır. Kurulumu başlamadan önce Çanak anteninizin doğru takıldığı ve kablolanmanın doğru bir şekilde yapıldığından emin olunuz.

Anlatım, modelden modele göre değişkenlik gösterdiğinden, sahip olduğunuz TV modeline göre verilen yönergeleri takip ediniz.

Philips Televizyonunuzun Dahili Uydu alıcısı ile ilgili daha fazla bilgi almak için Kullanma Kılavuzuna başvurunuz. www.philips.com.tr/tv sayfasından **Destek** bölümüne girip, ilgili model numarası girildikten sonra, model ile ilgili sayfada **Kılavuzlar ve Belgeler**'in altında **Kullanıcı El Kitabı** indirilebilir.



Bu kılavuzdaki yönergelerin uygulanması ile ilgili bir problem yaşarsanız veya ürününüz ile ilgili yönergeler bu kılavuzda bulunmuyorsa **0 850 222 44 66** no'lu Philips TV Tüketici Danışma Hattımıza başvurup veya tuketici.danisma@tpvision.com adresine e-posta göndererek uzman yardımı alabilirsiniz.

Dilerseniz size en yakın Yetkili Servisimize de başvurarak ücretli olarak Ev Servisi hizmeti de alabilirsiniz. Yetkili Servis listesine www.philips.com.tr/tv sayfasından Destek bölümüne girip sağ altta bulunan Yetkili Servis Noktası bağlantısına tıklayarak ulaşabilirsiniz.

2014 Model 8000 Serisi Modeller





55PFS8109/12 55PUS8809/12 55PUS8909C/12 65PUS9109/12 65PUS9809/12

KANAL ARAMA




- 1- Kumandanızdaki  tuşuna basıp  **Ayarlar'**ı seçin.
- 2- **Uydu Kurulum'**ü seçin ve **OK** tuşuna basın.
- 3- **Uydu Ara'**yı seçin ve **OK** tuşuna basın.
- 4- **Uyduları Kur'**ü seçin ve **OK** tuşuna basın.
- 5- **Uyduları (LNB'leri) yeniden kurmak istediğinizden emin misiniz? Kurulu tüm uydu kanalları kaldırılacak"** uyarısını gördükten sonra **Yeniden Kur'**ü seçip **OK** tuşuna basın.
- 6- Uydu çanak Anteninizden gelen kablo SAT 1 girişine bağlı ise **Bir Tuner'**i seçin ve **OK** tuşuna basın.
- 7- Çıkan ekranda **Ayarlar'**ı seçip **OK** tuşuna basın.
- 8- **Kurulum Sistemi'**ni seçip **OK** tuşuna basın.
- 9- **3 veya 4 Uydu (DiSEqC 1.0)** seçip **OK** tuşuna basın.
- 10- Çıkan ekranda **Arama'**yı seçip **OK** tuşuna basın.
- 11- Televizyonunuz Uydu aramaya başlar ve uyduları bulması 20 dk'yı bulabilir. Uydu arama bittikten sonra **Kur'**ü seçip **OK** tuşuna basın.
- 12- **Sıralanmamış'**ı ve sonra **Sonraki'**ni seçip **OK** tuşuna basın. Televizyonunuzun tüm uydu kanallarını bulması sinyal seviyenize bağlı olarak 1 saati geçebilir.
- 13- Uydu ayarlarını, tüm uydu kanallarını ve uydu radyo istasyonlarını kaydetmek için **Son'**ü seçin ve **OK** tuşuna basın.

KANAL SIRALAMA

Uydu listesi içerisinde **kanal sıralaması yapabilmek için favori (kişisel) liste oluşturulması gerekmektedir.**
(Tüm liste içerisinde sıralama yapılamamaktadır) Bunun için:

- 1- Bir TV kanalı izlerken  **LIST** tuşuna basarak kanal listesini açın.
- 2- Tüm kanalları görüntülemek için Kanallar ve Tümü'nü seçin (listenin üst kısmındaki sekmelerden).
- 3- Kanalları favori olarak seçmeye başlamak için  "Favorileri Düzenle" tuşuna basınız.
- 4- Favori listesine eklemek istediğiniz kanal üzerine yön tuşları ile gelerek kumandadan OK tuşuna basarak istediğiniz kanalı favori listesine ekleyebilirsiniz. Eklediğiniz kanal, kanal listesinde  simgesi ile görülecektir.
- 5- Bitirmek için kumandanızdaki  tuşuna (kumandadaki kırmızı renk tuşu) basın. Kanallar Favoriler listesine eklenir.
- 6- Ekranı çıkan "Favori listenizi şimdi etkinleştirmek istiyor musunuz?" uyarısına "Tamam" ve OK dedikten sonra favori listeniz açılacaktır.

Favori liste oluşturduktan sonra kanal sıralama işlemi için:


- 1- Bir TV kanalı izlerken  LIST tuşuna basarak Kanal Listesi'ni açın. Yukarı sekmeden "Favorilere" tıklayın.
- 2- Kumandadan  (kumandadaki renkli tuşlardan kırmızı tuş) tuşuna basın.
- 3- Taşımak istediğiniz kanal üzerine gelerek OK tuşuna basın ve sonrasında taşımak istediğiniz yerin numarasını tuşlayarak veya yön tuşları ile taşımak istediğiniz yere giderek tekrar OK tuşuna basınız. Bu işlemi taşımak istediğiniz her kanal için tekrarlayabilirsiniz.
- 4- Kanalları taşımayı sonlandırmak için  Kapat tuşuna basınız.

2014 Model 6000-7000 Serisi

Modeller


40PFK6409/12 40PUK6809/12 42PFK6109/12 42PFK6309/12 42PUS7809/12 47PFK6109/12
47PFK6309/12 55PFK6309/12 47PFK6589/12 47PFK7109/12 48PFK6609/12 50PUK6809/12
55PFK6309/12 55PFK6589/12 55PFS7109/12 55PUS7809/12 55PUS7909/12 58PUK6809/12


KANAL ARAMA

- 1- Kumandanızdaki  tuşuna basıp **Kurulum**'u seçin ve **OK** tuşuna basın.
- 2- **Uydu ara**'yı seçin ve **OK** tuşuna basın.
- 3- **Kanalları yeniden ayarla**'yı seçin ve **OK** tuşuna basın.
- 4- **Sıralanan bir paketten**'i seçin ve **OK** tuşuna basın.
- 5- "**Uydularınızın yeniden kurulmasını istediğinizden emin misiniz? Mevcut tüm kanallar seçilecektir**" uyarısını gördükten sonra **Yeniden Yükle**'yi seçip **OK** tuşuna basın.
- 6- Çıkan ekranda **Ayarlar**'ı seçip **OK** tuşuna basın.
- 7- Bağlantı tipi **3 yada 4 uydu..** olarak seçin, **Bitti**'yi seçip **OK** tuşuna basın.
- 8- **Başlat**'ı seçip **OK** tuşuna basın. TV çanak anteninizin yönünde bulunan uyduları arar. Bu işlem bir kaç dakika sürebilir. Bulunan uydunun adı ve sinyal gücü ekranda gösterilir.
- 9- Uydular bulunduktan sonra **Kur**'u seçip **OK** tuşuna basın.
- 10- **Türkiye: Türksat**'ı seçip **OK** tuşuna basın.
- 11- Bulunan uydudaki kanalları kurmak için **Kur**'u seçin ve **OK** tuşuna basın. TV, bulunan kanalların ve radyo istasyonlarının sayısını gösterir.
- 12- Uydu ayarlarını, tüm uydu kanallarını ve uydu radyo istasyonlarını kaydetmek için **Bitti**'yi seçin ve **OK** tuşuna basın.


KANAL SIRALAMA


Uydu listesi içerisinde **kanal sıralaması yapabilmek için favori (kişisel) liste oluşturulması gerekmektedir.** (Tüm liste içerisinde sıralama yapılamamaktadır) Bunun için:


- 1- Bir TV kanalı izlerken  LIST tuşuna basarak kanal listesini açın.
- 2- Tüm kanalları görüntülemek için Tüm'ü seçin (listenin üst kısmındaki sekmelerden).

3- Favori listesine eklemek istediğiniz kanalın üzerine gelip kanalı seçin ve  tuşuna (kumandadaki renkli tuşlardan sarı tuş) basarak favori olarak işaretleyin.

4- Seçili kanal  simgesi ile işaretlenir (yıldız işaretli kanallar favori listesine eklenmiş kanalları ifade etmektedir).

5- Bitirmek için  tuşuna (kumandadaki geri tuşu) basın. Kanallar Favoriler listesine eklenir.

6- Favori listesine erişmek için  **LIST** tuşuna bastıktan sonra listenin üst kısmında yer alan sekmelerden **Favoriler** bölümünü seçip OK tuşuna basınız.

Favori listesindeki bir kanalı bu listeden kaldırmak için kanalın üzerine gelip  tuşuna basılması yeterlidir.

Favori liste oluşturduktan sonra kanal sıralama işlemi için:

1- Favori listenizi açtıktan sonra sıralama yapmak istediğiniz kanalı seçin.

2- Kumandadan  (kumandadaki renkli tuşlardan yeşil tuş) tuşuna basın.

3- Kanalı taşımak istediğiniz yere kumandadaki yön tuşları ile getirip OK tuşuna basınız.

4- Kanal taşıma işlemi tamamlanacaktır. Favori kanal listesi seçili olduğunda, kanallar arasında CH+ veya CH- tuşlarıyla geçiş yaparken yalnızca favori kanallarınızı görürsünüz.

2014 Model 4000-5000 Serisi

Modeller

24PHK4109/12 32PFK4109/12 32PFK4309/12 32PHK4109/12 32PHK4309/12 40PFK4009/12
40PFK4309/12 40PFK4509/12 42PFK5209/12

KANAL ARAMA

1- Kumandanızdaki  tuşuna basıp **Kurulum**'u seçin ve **OK** tuşuna basın.

2- **Uydu ara**'yı seçin ve **OK** tuşuna basın.

3- **Kanalları yeniden ayarla**'yı seçin ve **OK** tuşuna basın.

4- **“Uydularınızın yeniden kurulmasını istediğinizden emin misiniz? Mevcut tüm kanallar seçilecektir”** uyarısını gördükten sonra **Yeniden Yükle**'yi seçip **OK** tuşuna basın.

5- Çıkan ekranda **Ayarlar**'ı seçip **OK** tuşuna basın.

6- Bağlantı tipi **3 yada 4 uydu (DiSEq..)** olarak seçin, **Bitti**'yi seçip **OK** tuşuna basın.

7- **Başlat**'ı seçip **OK** tuşuna basın. TV çanak anteninizin yönünde bulunan uyduları arar. Bu işlem bir kaç dakika sürebilir. Bulunan uydunun adı ve sinyal gücü ekranda gösterilir.

8- Uydular bulunduktan sonra **Kur**'u seçip **OK** tuşuna basın.





9- **Sıralı olmayan listeyi** seçip **OK** tuşuna basın.

10- Bulunan uydudaki kanalları kurmak için **Kur**'u seçin ve **OK** tuşuna basın. TV, bulunan kanalların ve radyo istasyonlarının sayısını gösterir. Bu işlem bir kaç saat sürebilir.





11- Uydu ayarlarını, tüm uydu kanallarını ve uydu radyo istasyonlarını kaydetmek için **Son**'u seçin ve **OK** tuşuna basın.

KANAL SIRALAMA

Uydu listesi içerisinde **kanal sıralaması yapabilmek için favori (kişisel) liste oluşturulması gerekmektedir.** (Tüm liste içerisinde sıralama yapılamamaktadır) Bunun için:

- 1- Bir TV kanalı izlerken  **LIST** tuşuna basarak kanal listesini açın.
 - 2- Favori olarak işaretlemek istediğiniz kanalı seçin ve kumandadaki  **OPTIONS** tuşuna basınız.
 - 3- **Favorilere ekle**'yi seçin ve OK tuşuna basın. Seçili kanal  simgesi ile işaretlenir.
 - 4- Bitirmek için  tuşuna basın. Kanallar Favoriler listesine eklenir.
- Bir kanalı favoriler listesinden çıkarmak için **Favorilerden çıkar**'ı seçin ve **OK** tuşuna basın.


Favori liste oluşturduktan sonra kanal sıralama işlemi için:

- 1- Favori listesine erişmek için  **LIST** tuşuna bastıktan sonra  **OPTIONS** tuşuna basınız. Açılan menüden [Listele] > [Favoriler] seçimini yapınız.
- 2- Sıralamak istediğiniz kanalı seçiniz ve  **OPTIONS** tuşuna basınız.
- 3- **Yeniden sırala**'yi seçtikten sonra OK tuşuna basınız.
- 4- Sıralamak istediğiniz kanal seçimini yapıp tekrar **OK** tuşuna basınız.
- 5- Yön tuşları ile kanalı istediğiniz yere taşıyınız.
- 6- Sıralama işlemi tamamlandığında  **OPTIONS** tuşuna basın.
- 7- **Tekrar sıralamadan çık**'ı seçin ve **OK** tuşuna basın.

2013 Model 6000-7000-8000 Serisi Modeller

42PFL6008K/12 42PFL6158K/12 42PFL6188K/12 42PFL6198K/12 42PFL6678K/12 42PFL7008K/12
42PFL7108K/12 46PFL8008K/12 47PFL6008K/12 47PFL6158K/12 47PFL6188K/12 47PFL6198K/12
47PFL6678K/12 47PFL7008K/12 47PFL7108K/12 55PDL8908S/12 55PFL6008K/12 55PFL6158K/12
55PFL6188K/12 55PFL6198K/12 55PFL6678K/12 55PFL7008K/12 55PFL7108K/12 55PFL8008K/12
60PFL6008K/12

KANAL ARAMA

- 1- Kumandanızdaki  tuşuna basıp **Ayarlar**'ı seçin ve **OK** tuşuna basın.
- 2- **Uydu ara**'yı seçin ve **OK** tuşuna basın.
- 3- Çıkan ekranda **Başlat**'ı seçin ve **OK** tuşuna basın.
- 4- **Uyduları kur**'u seçin ve **OK** tuşuna basın.
- 5- Çıkan ekranda **Yeniden kur**'u seçin ve **OK** tuşuna basın.
- 6- **Ayarlar**'ı seçip **OK** tuşuna basın.

7- **3 veya 4 uydu (DiSE..)** seçin ve **OK** tuşuna basın. TV çanak anteninizin yönünde bulunan uyduları arar. Bu işlem bir kaç dakika sürebilir. Bulunan uydunun adı ve sinyal gücü ekranda gösterilir.

9- Uydular bulunduktan sonra **Kur**'u seçip **OK** tuşuna basın.

10- **Türkiye: Türksat**'ı seçip **OK** tuşuna basın. Tüm kanalların bulunması bir kaç saat sürebilir. İşlem bitene kadar bekleyin.

11- Uydu ayarlarını, tüm uydu kanallarını ve uydu radyo istasyonlarını kaydetmek için **Son**'u seçin ve **OK** tuşuna basın.

KANAL SIRALAMA

Uydu listesi içerisinde **kanal sıralaması yapabilmek için favori (kişisel) liste oluşturulması gerekmektedir.** (Tüm liste içerisinde sıralama yapılamamaktadır) Bunun için:

- 1- Bir TV kanalı izlerken **≡** **LIST** tuşuna basarak kanal listesini açın.
- 2- Tüm kanalları görüntülemek için **Tüm**'nü seçin (listenin üst kısmındaki sekmelerden).
- 3- Favori listesine eklemek istediğiniz kanalın üzerine gelip kanalı seçin ve **★** tuşuna (kumandadaki renkli tuşlardan sarı tuş) basarak favori olarak işaretleyin.
- 4- Seçili kanal **★** simgesi ile işaretlenir (yıldız işaretli kanallar favori listesine eklenmiş kanalları ifade etmektedir).
- 5- Bitirmek için **↩** tuşuna (kumandadaki geri tuşu) basın. Kanallar Favoriler listesine eklenir.
- 6- Favori listesine erişmek için **≡** **LIST** tuşuna bastıktan sonra listenin üst kısmında yer alan sekmelerden **Favoriler** bölümünü seçip **OK** tuşuna basınız.

Favori listesindeki bir kanalı bu listeden kaldırmak için kanalın üzerine gelip **★** tuşuna basılması yeterlidir.


Favori liste oluşturduktan sonra kanal sıralama işlemi için:

- 1- Favori listenizi açtıktan sonra sıralama yapmak istediğiniz kanalı seçin.
- 2- Kumandadan **↔** (kumandadaki renkli tuşlardan yeşil tuş) tuşuna basın.
- 3- Kanalı taşımak istediğiniz yere kumandadaki yön tuşları ile getirip **OK** tuşuna basınız.
- 4- Kanal taşıma işlemi tamamlanacaktır. Favori kanal listesi seçili olduğunda, kanallar arasında **CH+** veya **CH-** tuşlarıyla geçiş yaparken yalnızca favori kanallarınızı görürsünüz.




2013 Model 3000-4000-5000 Serisi **Modeller**

32PFL3078K/12 32PFL3118K/12 32PFL3208K/12 32PFL3258K/12 32PFL4258K/12 39PFL3108K/12
39PFL3208K/12 39PFL4208K/12 40PFL3078K/12 40PFL3208K/12 40PFL4308K/12 40PFL4418K/12
40PFL4508K/12 42PFL3108K/12 42PFL3208K/12 42PFL4208K/12 42PFL5008K/12 42PFL5028K/12
42PFL5038K/12 46PFL3108K/12 46PFL3118K/12 46PFL4208K/12 46PFL4308K/12 46PFL4418K/12
46PFL4508K/12 46PFL4908K/12 47PFL5008K/12 47PFL5028K/12 47PFL5038K/12 50PFL5008K/12
50PFL5028K/12 50PFL5038K/12 55PFL4508K/12

KANAL ARAMA

- 1- Kumandanızdaki  tuşuna basıp **Kurulum**'u seçin ve **OK** tuşuna basın.
- 2- **Uydu ara**'yı seçin ve **OK** tuşuna basın.
- 3- **Kanalları yeniden ayarla**'yı seçin ve **OK** tuşuna basın.
- 4- Çıkan ekranda **Yeniden yükle**'yi seçip **OK** tuşuna basın.
- 5- Ayarlar'ı seçin ve OK tuşuna basın. **3 - 4 uydu (DiSEq..)** seçin ve OK tuşuna basın. **Bitti**'yi seçip ve **OK** tuşuna basın.
- 6- **Başlat**'ı seçip OK tuşuna basın. TV çanak anteninizin yönünde bulunan uyduları arar. Bu işlem bir kaç dakika sürebilir. Bulunan uydunun adı ve sinyal gücü ekranda gösterilir.
- 7- Uydular bulunduktan sonra **Kur**'u seçip **OK** tuşuna basın. Tüm kanalların kurulması bir kaç saat sürebilir.
- 8- **Türkiye: Türksat**'ı seçip **OK** tuşuna basın.
- 9- Bulunan uydudaki kanalları kurmak için **Kur**'u seçin ve **OK** tuşuna basın. TV, bulunan kanalların ve radyo istasyonlarının sayısını gösterir.
- 10- Uydu ayarlarını, tüm uydu kanallarını ve uydu radyo istasyonlarını kaydetmek için **Bitti (Fince)**'yi seçin ve **OK** tuşuna basın.

KANAL SIRALAMA




- 1- TV izlerken  LIST tuşuna basınız. Kanal listesi görüntülenir.
- 2-  **OPTIONS** tuşuna basın.
- 3- **[Yeniden sırala]** öğesini seçin, ardından **OK** tuşuna basın.
- 4- Yeniden sıralanacak kanalı seçin, ardından **OK** tuşuna basın.
- 5- Vurgulanan kanalı başka bir konuma taşımak için yön düğmeleri ile istenilen konuma taşıyarak OK tuşuna basın.
- 6- Sıralama işlemi tamamlandığında  **OPTIONS** tuşuna basın.
- 7- **[Yndn sırlama tm]** öğesini seçin, ardından **OK** tuşuna basın.

2013 Model 3008-3018 Serisi

Modeller



KANAL ARAMA

39PFL3008K/12 40PFL3008K/12 40PFL3018K/12 50PFL3008K/12



- 1- Kumandanızdaki  tuşuna basıp **Ayarlar**'ı seçin ve **OK** tuşuna basın.
- 2- Ayarlar altındaki "**Uydu Ayarları**" menüsünü seçip **OK** tuşuna basın.
- 3- Uydu Ayarları altında da "**Anten Kurulumu**" seçilmelidir.
- 4- Anten kurulumu içerisinde 3 farklı bağlantı tipi yer almaktadır. Kumandanızın sol () ve sağ () yön tuşları ile anten tipleri arasında geçiş yaparak **DiSEqC** anten tipini seçip **OK** tuşuna basınız.
- 5- DiSEqC Anten seçimi sonrasında ekranda **DiSEqC (1)**, **DiSEqC (2)**, **DiSEqC (3)** ve **DiSEqC (4)** olmak üzere 4 uyduya kadar seçim yapabilmeye imkan sağlayan bir menü çıkacaktır.

6- Sahip olduğunuz uydulara göre (Türksat, Hotbird, Astra...gibi) DiSEqC seçimi yapmanız gerekmektedir. Bu seçimi yaparken, yaptığınız her seçim sonrası ekranın alt kısmındaki **Sinyal kalitesi** ve **Sinyal seviyesi göstergesinden yapılan seçimin doğru olup olmadığını kontrol ediniz (doğru yapılan seçimler neticesinde gösterge içerisinde renklendirme ile sinyal durumu gösterilmektedir, yanlış seçim yapıldığında gösterge boş beyaz şeklinde kalacaktır.)**

Örnek: DiSEqC (1) için Türksat seçimi yapıldı ve ekranın altındaki sinyal göstergesinde bir değişiklik olmadı, bu durumda, DiSEqC (1) 'den Türksat seçimini kaldırıp Türksat seçimini DiSEqC (2) için denemelisiniz. Sinyal göstergesinde hareketlilik görene kadar bu seçimizi gerekirse DiSEqC (3) ve DiSEqC (4) için de devam ettirmelisiniz. Göstergede hareketlilik görüldüğü an doğru uydu (Türksat, Hotbird...gibi) doğru DiSEqC için seçilmiş anlamına gelir.

7- Sahip olduğunuz uyduları doğru DiSEqC'lere yerleştirdikten sonra eğer tek uydu için kanal araması yapmak istiyorsanız, arama yapılacak uydu üzerine gelip kumanda üzerindeki sarı renkli () tuşa; eğer tüm uydularda arama yapmak istiyorsanız kumanda üzerindeki yeşil renkli tuşa () basıp kanal aramasını başlatın.


KANAL SIRALAMA

- 1- Kumandanızdaki  tuşuna basıp **Kanal Listesi** seçin ve **OK** tuşuna basın.
- 2- Kanal listesi menüsü içerisinde **Kanal Listesini Düzenle** seçeneğini seçin. Bu seçim neticesinde kanal listeniz açılacaktır.
- 3- Kanal listesi açıldığı zaman taşımak (yerini değiştirmek) istediğiniz kanalı aşağı-yukarı yön tuşları ile seçiniz.
- 4- Sağ () yön tuşuna basarak sayfanın aşağı kısmındaki "Taşı" seçeneğini seçip OK tuşuna basınız.
- 5- TV, size taşımak istediğiniz yer numarasını soracaktır. İstenilen kanal sıralama numarası girilerek kanalı istediğiniz sıraya taşıyabilirsiniz.

2012 Model 6000-7000-8000 Serisi Modeller

42PFL6007K/12 42PFL6057K/12 42PFL6067K/12 42PFL6097K/12 42PFL6687K/12 42PFL6877K/12
42PDL6907K/12 47PFL6007K/12 47PFL6057K/12 47PFL6067K/12 47PFL6097K/12 47PFL6687K/12
47PFL6877K/12 55PFL6007K/12 55PFL6097K/12 40PFL8007K/12 42PFL6907K/12 46PFL7007K/12
47PFL6907K/12 55PFL8007K/12 55PFL7007K/12 60PFL9607S/12






KANAL ARAMA

- 1- Kumandanızdaki  tuşuna basıp **Ayarlar**'ı seçin ve **OK** tuşuna basın.
- 2- **Uydu arayın**'ı seçin ve **OK** tuşuna basın.
- 3- Çıkan ekranda **Başlat**'ı seçin ve **OK** tuşuna basın.
- 4- **Kanalları Yeniden yükle**'yi seçip **OK** tuşuna basın.
- 5- Çıkan ekranda **Yeniden kur**'u seçip **OK** tuşuna basın.
- 6- **Daha fazla uydu**'yu seçip **OK** tuşuna basın.
- 7- **Başlat**'ı seçip **OK** tuşuna basın.
- 8- TV çanak anteninizin yönünde bulunan uyduları arar. Bu işlem bir kaç dakika sürebilir. Bulunan uydunun adı ve sinyal gücü ekranda gösterilir. **Kur**'u seçip **OK** tuşuna basın.

- 9- Bulunan uydulardaki Kanallar kurulmaya başlanır. Bu işlem bir kaç saat sürebilir.
- 10- Devam'ı seçip OK tuşuna basın.
- 11- Sıralı olmayan liste'yi seçip OK tuşuna basın.
- 12- Tamam'ı seçip OK tuşuna basın.


KANAL SIRALAMA

Uydu listesi içerisinde **kanal sıralaması yapabilmek için favori (kişisel) liste oluşturulması gerekmektedir.**
(Tüm liste içerisinde sıralama yapılamamaktadır) Bunun için:

- 1- Bir TV kanalı izlerken  LIST tuşuna basarak kanal listesini açın.
- 2- Tüm kanalları görüntülemek için Tümünü seçin (listenin üst kısmındaki sekmelerden).
- 3- Favori listesine eklemek istediğiniz kanalın üzerine gelip kanalı seçin ve  tuşuna (kumandadaki renkli tuşlardan sarı tuş) basarak favori olarak işaretleyin.
- 4- Seçili kanal  simgesi ile işaretlenir (yıldız işaretli kanallar favori listesine eklenmiş kanalları ifade etmektedir).
- 5- Bitirmek için  tuşuna (kumandadaki geri tuşu) basın. Kanallar Favoriler listesine eklenir.
- 6- Favori listesine erişmek için  LIST tuşuna bastıktan sonra listenin üst kısmında yer alan sekmelerden **Favoriler** bölümünü seçip OK tuşuna basınız.

Favori listesindeki bir kanalı bu listeden kaldırmak için kanalın üzerine gelip  tuşuna basılması yeterlidir.


Favori liste oluşturduktan sonra kanal sıralama işlemi için:

- 1- Favori listenizi açtıktan sonra sıralama yapmak istediğiniz kanalı seçin.
- 2- Kumandadan  (kumandadaki renkli tuşlardan yeşil tuş) tuşuna basın.
- 3- Kanalı taşımak istediğiniz yere kumandadaki yön tuşları ile getirip OK tuşuna basınız.
- 4- Kanal taşıma işlemi tamamlanacaktır. Favori kanal listesi seçili olduğunda, kanallar arasında CH+ veya CH- tuşlarıyla geçiş yaparken yalnızca favori kanallarınızı görürsünüz.

2012 Model 4000-5000 Serisi Modeller




32PFL4027K/12 32PFL5507K/12 40PFL5007K/12 40PFL5507K/12 40PFL5527K/12 42PFL4007K/12
42PFL4307K/12 46PFL5007K/12 46PFL5507K/12 46PFL5527K/12 47PFL4007K/12 47PFL4307K/12
40PFL5537K/12 46PFL5537K/12 55PFL5537K/12 55PFL5527K/12

KANAL ARAMA

- 1- Kumandanızdaki  tuşuna basıp **Ayarlar**'ı seçin ve **OK** tuşuna basın.
- 2- **Uydu ara**'yı seçin ve **OK** tuşuna basın.
- 3- **Kanalları Yeniden yükle**'yi seçip **OK** tuşuna basın.

- 5- Çıkan ekranda **Yeniden kur**'u seçip **OK** tuşuna basın.
- 6- **Ayarlar**'ı seçip **OK** tuşuna basın.
- 7- **DiSEqC1.0 (3-4 LNBS)** seçin OK tuşuna basın.
- 8- **Bitti**'yi seçin ve OK tuşuna basın.
- 9- **Başlat**'ı seçip **OK** tuşuna basın.
- 10- TV çanak anteninizin yönünde bulunan uyduları arar. Bu işlem bir kaç dakika sürebilir. Bulunan uydunun adı ve sinyal gücü ekranda gösterilir. **Kur**'u seçip **OK** tuşuna basın.
- 11- Kanalların yüklemesi bir kaç saat sürebilir. Kanal yüklemesi tamamlandığında **Devam**'ı seçip **OK** tuşuna basın.
- 12- **Unsorted list** (Sıralı olmayan liste)'yi seçip **OK** tuşuna basın.
- 13- **Son**'u seçip **OK** tuşuna basın.


KANAL SIRALAMA

- 1- TV izlerken  LIST tuşuna basın. Kanal listesi görüntülenir.
- 2- Sıralamak istediğiniz kanalı seçin ve  **OPTIONS** tuşuna basın.
- 3- **[Yeniden sırala]** öğesini seçin, ardından **OK** tuşuna basın.
- 4- Vurgulanan kanalı başka bir konuma taşımak için **yön düğmeleri** ile istenilen konuma taşıyarak **OK** tuşuna basın.
- 5- Sıralama işlemi tamamlandığında  **OPTIONS** tuşuna basın ve ardından **[Çıkış]** seçeneğini seçin.




2012 Model 3000 Serisi Modeller

40PFL3107K/02 50PFL3807K/02 42PFL3527K/02 50PFL3807K/02 42PFL3507K/02 46PFL3807K/02

KANAL ARAMA

- 1- Kumandanızdaki  tuşuna basıp **Kurulum**'u seçin ve **OK** tuşuna basın.
- 2- **Uydu ara**'yı seçin ve **OK** tuşuna basın.
- 4- **Uyduları Yeniden kur**'u seçip **OK** tuşuna basın.
- 6- **Diğer uydular**'ı seçip **OK** tuşuna basın.
- 7- **Başlat**'ı seçip **OK** tuşuna basın.
- 8- TV çanak anteninizin yönünde bulunan uyduları arar. Bu işlem bir kaç dakika sürebilir. Bulunan uydunun adı ve sinyal gücü ekranda gösterilir. **Install (Kur)**'u seçip **OK** tuşuna basın.
- 9- Bulunan uydulardaki Kanallar kurulmaya başlanır. Bu işlem bir kaç saat sürebilir.
- 10- **Son** (Finish) 'yi seçip **OK** tuşuna basın.


KANAL SIRALAMA

- 1- TV izlerken  LIST tuşuna basınız. Kanal listesi görüntülenir.
- 2-  **OPTIONS** tuşuna basın.
- 3- **[Yeniden sırala]** öğesini seçin, ardından **OK** tuşuna basın.
- 4- Yeniden sıralanacak kanalı seçin, ardından **OK** tuşuna basın.
- 5- Vurgulanan kanalı başka bir konuma taşımak için yön düğmeleri ile istenilen konuma taşıyarak **OK** tuşuna basın.
- 6- Sıralama işlemi tamamlandığında  **OPTIONS** tuşuna basın.
- 7- **[Yndn sırlama tm]** öğesini seçin, ardından **OK** tuşuna basın.




2011 Model 5000-6000-7000-8000-9000 Serisi Modeller

32PDL7906K/02 32PFL5806K/02 32PFL6606K/02 32PFL6626K/02 32PFL6636K/02 32PFL7406K/02
32PFL7476K/02 32PFL7486K/02 32PFL7496K/02 32PFL7606K/02 37PFL6606K/02 37PFL7606K/02
37PFL7666K/02 37PFL7676K/02 40PFL5806K/02 40PFL6606K/02 40PFL6626K/02 40PFL6636K/02
42PDL7906K/02 42PFL7406K/02 42PFL7456K/02 42PFL7486K/02 42PFL7606K/02 42PFL7656K/02
42PFL7666K/02 42PFL7676K/02 42PFL7696K/02 46PFL5806K/02 46PFL6606K/02 46PFL6626K/02
47PFL7456K/02 47PFL7606K/02 47PFL7656K/02 47PFL7666K/02 47PFL7696K/02 55PFL6606K/02
55PFL7606K/02 32PFL9606K/02 37PFL9606K/02 40PFL8606K/02 46PFL8606K/02 46PFL8686K/02
46PFL9706K/02 50PFL7956K/02 52PFL9606K/02

KANAL ARAMA

- 1- Kumandanızdaki  tuşuna basıp **Ayarlar**'ı seçin ve **OK** tuşuna basın.
- 2- **Uydu arayın**'ı seçin ve **OK** tuşuna basın.
- 3- **Kanalları Yeniden yükle**'yi seçip **OK** tuşuna basın.
- 5- Çıkan ekranda **Yeniden kur**'u seçip **OK** tuşuna basın.
- 6- **Ayarlar**'ı seçip **OK** tuşuna basın.
- 7- **DiSEqC1.0 (3-4 LNBS)** seçin **OK** tuşuna basın.
- 8- **Bitti**'yi seçin ve **OK** tuşuna basın.
- 7- **Başlat**'ı seçip **OK** tuşuna basın.
- 8- TV çanak anteninizin yönünde bulunan uyduları arar. Bu işlem bir kaç dakika sürebilir. Bulunan uydunun adı ve sinyal gücü ekranda gösterilir. **Kur**'u seçip **OK** tuşuna basın.
- 9- Kanalların bulunması bir kaç saat sürebilir. **Son**'u seçip **OK** tuşuna basın.

KANAL SIRALAMA

- 1- TV izlerken  FIND tuşuna basın. Kanal listesi görüntülenir.
- 2- Sıralamak istediğiniz kanalı seçin ve  OPTIONS tuşuna basın.
- 3- [Yeniden sırala] öğesini seçin, ardından OK tuşuna basın.
- 4- Vurgulanan kanalı başka bir konuma taşımak için yön düğmeleri ile istenilen konuma taşıyarak OK tuşuna basın.
- 5- Sıralama işlemi tamamlandığında  OPTIONS tuşuna basın ve [Çıkış] seçeneğini seçin.

SIKÇA SORULAN SORULAR


Seçtiğim kanalda uyarı mesajı olarak Karıştırılmış/Karışık/Şifreli Program yazıyor? Bu ne anlama geliyor?


Uydu kanalları içerisinde bazı kanallar ücretli servis hizmeti sağlayan (Digitürk, Dsmart...gibi) operatörlere aittir. Bu nedenle, bu tür kanallar liste üzerinde seçildiği zaman ekranda "Karıştırılmış Program" (veya modele göre farklı bir uyarı ismi olabilir) uyarısı vermektedir. Bu uyarı mesajı, o kanalın şifreli olduğunu ifade etmektedir. Bu tür kanalları görüntülemek (izlemek) istiyorsanız ücretli servis sağlayıcı operatörlerinden birisi ile (Ör: Digitürk, Dsmart) irtibata geçip paket satın almanız gerekmektedir.

Özellikle bazı Spor yayınlarında görüntü gidiyor, ne yapabilirim?

Bazı programlarda, özellikle spor yayınlarında, yayıncı kuruluş telif hakları nedeni ile programa şifreleme yapmak zorundadır. Bunun sebebi yayın haklarının sadece Türkiye için alınmış olması ve uydu yayını Türkiye harici ülkeleri de kapsadığı için bu ülkelerden programa erişimi engellemektir. Yayın BISS key ile şifrelediği için sadece kablolu tv veya karasal yayın üzerinden izlenebilir. Bazı yayıncı kuruluşlar BISS key temini sağlasa da TV'nin dahili uydu alıcısı telif hakları gereği BISS key girme özelliğine sahip değildir. Bu nedenden, bu tür yayınlar sırasında ekranda "Karıştırılmış Program" veya benzeri bir uyarı mesajı ile görüntü kesilmektedir. (NTV, NTV Spor, Star TV, TV8, TRT, TRT Spor...gibi bazı kanallarda bu tür yayınlar olabilmektedir.)

Kanallarımın biri kaybolmuş veya yer değiştirmiş bunun nedeni nedir? Nasıl engel olabilirim?



Bu durumun farklı sebepleri olabilmektedir. Öncelikle TV üzerinden otomatik uydu güncelleme ayarının kapalı olduğuna emin olunuz. Bunun için: Kumandanızdaki  (Home) tuşuna bastıktan sonra [Ayarlar veya Kurulum] > [Uydu ayarları] > [Kanal kurulumu] > [Otomatik kanal güncelleme] > [Kapalı] seçeneği seçilip OK tuşuna basınız. Bu seçenek kapalı duruma getirildikten sonra tekrar uydu araması yapınız (bu işlemi bu kılavudaki modelinize ait Kanal Arama başlığından yardım alarak sağlayabilirsiniz).

Otomatik güncellemeyi kapatıp uydu aramasını sağladıktan sonra hala kanallarınızda silinme veya kendiliğinden yer değiştirme işlemi devam ediyorsa, bu durumun sebebi uydu sinyal seviyenizin düşük olmasından ileri gelebilmektedir. Uydu sinyal seviyenizi öğrenmek için, herhangi bir uydu kanalı izlerken kumandanızdaki  OPTIONS tuşuna basınız. Açılan menü içerisindeki Durum veya Kanal Bilgisi seçeneğine gelip OK basınız. Açılan pencere içerisinde Sinyal seviyesini/kalitesini rakamsal olarak görebilirsiniz. Eğer sinyal gücünüz %70 seviyesinin altında ise düşük sinyalden ötürü bazı kanallarınız silinip yer değiştirebilir. Sinyal seviyenizin güçlendirilmesi için uzman bir uydu teknik birimi ile iletişime geçebilirsiniz.

Ekranda "Sinyal yok" uyarısı alıyorum, bunun sebebi nedir?

Ekranda "Sinyal Yok" uyarısı ile beraber kanallarınız çıkmıyorsa aşağıdaki kontrol adımlarını kontrol edebilirsiniz:

1- Uydu kablonuzun TV'nin SAT girişine tam olarak bağlandığından emin olunuz.

2- TV Kaynak seçiminin Uydu olup olmadığını kontrol ediniz. Bunun için kumandanızdaki  (Home) tuşuna basınız. Açılan menüler içerisinde "Uydu" veya "Uydu İzle" seçeneğini seçiniz. Veya, kumandanızdaki  SOURCE tuşuna basınız. Açılan pencereden "Uydu" veya "Uydu İzle" seçeneğini seçip OK basınız.

3- Bu kılavuzda yer alan TV modelinize ait Kanal Arama işlemini gerçekleştirebilirsiniz.



4- Uydu sisteminizde veya anteninizde meydana gelmiş olabilecek bir sorun olup olmadığının kontrolünü sağlayınız. Bunun için evinizde herhangi bir uydu kutusu (uydu alıcı) varsa uydu kablosunu bu cihaza takıp, uydu kutusunu da TV'nize (Scart veya HDMI bağlantı ile) takarak yayın almayı deneyebilirsiniz (harici bir uydu kutusu taktıktan sonra 2. maddede anlatılan kaynak bölümünden yaptığınız bağlantı türüne uygun kaynak seçimini yapınız, örn: Scart ile bağlantı yapıldı ise kaynak menüsünden Scart seçimi yapılmalıdır).

Bazı kanal numaraları eksik, bunun sebebi nedir?

Uydu kanal araması sırasında kanal sıralaması düzenli bir sıralamada çıkmayabilir. Sıralanmış bir kanal listesi kullanımı için favori liste kullanımı tavsiye edilmektedir. Sahip olduğunuz TV modeli için favori listenin oluşturulması konusunda gerekli bilgiyi kılavuz içerisinde Kanal Sıralama başlığı altında bulabilirsiniz.

Bazı kanalları silmek istiyorum, nasıl yapabilirim?

Uydu listesi içerisindeki herhangi bir kanalı silme fonksiyonu TV tarafından desteklenmemektedir (Avrupa ve Türkiye'deki çeşitli dijital servis sağlayıcı operatörlerle uyumluluk gereği).

Kanal listesinde görüntülenmesini istemediğiniz kanalları kilitleyip erişimini engelleyebilirsiniz. Kanal kilidi eklemek için: Kumandanızdaki  (Home) tuşuna basınız. Açılan pencereden [Ayarlar veya Kurulum] > [Uydu ayarları] > [Çocuk Kilidi] > [Kodu Değiştir] seçeneği ile 4 basamaklı bir kod belirleyiniz. Kanal kilidinizi belirledikten sonra kanal listesinde kilitlemek istediğiniz kanalın üzerine gelip kumandanızdaki  OPTIONS tuşuna basınız. Açılan pencerenin Kilitle seçeneği ile kanalı kilitleyiniz.

Kanal geçiş hızı yavaş, bu normal midir?

TV Dahili uydu alıcısında kanal geçiş hızları; sahip olunan uydu sisteminin sinyal kalitesi/gücü, anlık fiziki hava şartları ve benzeri sinyal iletimini etkileyen her türlü dış etkenlere de bağlı olarak 4-7 saniyelik bir zamanda gerçekleşebilmektedir. Bununla beraber, SD bir kanaldan HD bir kanala geçiş süresi de SD-SD arasındaki geçişe göre daha uzun sürebilmektedir (HD kanalın çözünürlüğü SD'ye daha yüksek olduğu için sinyal iletimi daha uzun sürmektedir).